



Шинки цепей управления
Цепи питания ТОР
Авт. выключатель цепей управления
Включение дистанционно
Отключение дистанционно
Включение местное
Отключение местное
Неисправность блока БУ/ТЕР_СМ
Включение по АВР ВВ/СВ
Ключ АВР
Контроль исправности ТН
Напряжение на смежной секции
Контакты реле включения
Контакты реле отключения
Контакт блокировки
Блок управления БУ/ТЕР_СМ и привод вакуумного выключателя
Шинки цепей сигнализации
Автоматические выключатели цепей сигнализации
Лампа положения "Отключено"
Лампа положения "Включено"
Лампа "Автомат отключен" "Блинка не поднят" "Исчезновение оперативного тока"
Звуковая аварийная сигнализация
Звуковая предупредительная сигнализация
Шинки освещения
Цепи освещения

